安全上のご注意 必ずお守りください。

〈アルカリ電池について〉

(1)ショート、充電、分解、加熱、火に入れるなどしないでください。 アルカリ性溶液がもれて眼に入ったり、発熱、破裂の原因となります。

(2)万一、アルカリ性溶液が皮膚や衣類に付着した場合にはきれいな水で 洗い流し、眼に入ったときは、きれいな水で洗った後、直ちに医師の 治療を受けてください。

<梱包用ポリ袋について>

ポリ袋は絶対にかぶらないでください。

<掛け具について>

掛け具を保管する際には、お子様の手の届かない場所へ保管してください。 万一、お子様が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。

⚠ 注

<掛け方について>

時計は確実に掛けてください。

落下により、けがおよび器物を破損する恐れがあります。 掛ける場所、壁の材質・構造をご確認の上、この時計の重さ に充分耐えられる掛け具を選んでください。ご使用の際は掛 4

け具に同梱の案内文も必ずお読みください。 記載以外の取付面の場合は、建築メーカー等へご相談ください。

※掛け具に時計を掛けた際、時計を上下左右そして手前に 軽く動かし、正しく掛かっていることを確認してください。

木の厚い壁・木の柱に掛けるとき 添付の木ねじをご使用ください。

石膏ボードの壁に掛けるとき 添付の掛金具、釘をご使用ください

OK/

′コンクリート等、上記以外の壁・柱に掛けるとき

添付の掛け具は使用しないでください。 市販の掛け具をご使用ください。

※市販の掛け具によっては正しい掛け方ができない場合があります。 **〈掛け方について〉**をよくお読みのうえ、本製品に適した掛け 具をご使用ください。

⚠ 注 意

く雷池について>

下記のことを必ず守ってください。電池の使い方を間違えますと液もれ や破裂のおそれがあり、機器の故障やけがなどの原因となります。

(1) ⊕⊖を正しく入れてください。

- (2)製品仕様の電池寿命を経過した場合は、時計がまだ動いていてもすべ て指定の新電池と交換してください。また、時計を使わないときは電 池をすべてはずしてください。電池の一部の交換や、電池を入れたま まにしておくと、他の部分の止まりや古い電池からの液もれ等で時計 や、周囲の物を汚したり、傷めたりする恐れがあります。
- (3) 充電式ではないので充電すると液もれ、破損のおそれがあります。
- (4)電池に直接ハンダ付けしたり、水滴をつけないでください。
- (5) 直射日光・高温・高湿の場所を避けて保管してください。また使用済 みの電池は、速やかに処分または幼児の手の届かないところに保管し
- (6) 時計が動かない等の場合、電池端子が汚れている場合があります。や わらかい布などでクリーニングしてください。
- (7)添付の電池は工場出荷時より付けられています。時計の電池寿命は製 品仕様の表示より短いことがあります。

<時計の設置場所について>

落下や転倒により、けがおよび器物を破損する恐れがありますので、振 動のある所や、不安定な場所には時計を設置しないでください。

度:平均月差±20秒

(電波受信による時刻修正を行なわない場合) (気温5℃から35℃で使用した場合)

●使用温度範囲:-10℃~+50℃

●使 用 電 池:単2アルカリ乾電池4個(J | S規格LR14)

●電 池 寿 命:約1年

(1日につき音量(中)の状態でメロディを16回 鳴らした場合)

●電 波 受 信 機 能:自動受信

・毎日午前2時にすべての信号(カレンダー/時 刻)を受信します。以後3時間ごとに「秒」 のみの補正を繰り返します。

・受信から次の受信まではクオーツの精度で動 いています。

※2つの電波(40kHz、60kHz)のうち、最 適な一方を選択し、受信します。

●受信結果確認機能:ボタン操作により受信結果をLEDライトで表示

●時刻合せ機能:電波受信による自動セットまたは手動セット

報:毎正時(0分)にメロディ演奏とパフォーマンス

・3つのジャンル(各6曲、計18曲)から1ジャ ンル (6曲) を設定

●光センサーによる

自動秒針停止機能:暗くなると秒針が「12時の位置」で停止します。

●光センサーによる

自動鳴り止め機能:暗くなると報時を停止します。

●音 量 調 節:無段階式

※指針(針の表示)誤差について アナログ時計の特性上、指針誤差が生じる場合があります。 秒針、分針、時針共通: ±2度以内

(1分単位の目盛がある場合は1/3目盛相当以内)

※上記の製品仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。

保証・アフターサービス

使用場所・お手入れ ▶ 必ずお読みになってからご使用ください。


使用場所について

下記のような場所では使わないでください。

機械や電池の品質が確保されなくなり、精度不良や電池切れを起こ すことがあります。また本商品は業務用ではありません。

> ●温度が+50℃(50度)以上になる所や直射日 光のあたる所。

例えば、屋外、暖房器具などの熱風や火気に近い所。



「空気中に舞い上がったごみが歯車や接点に挟まって時 `

計が止まったり、音が鳴らなくなることがあります。

「磁力の影響で進み、遅れを生じたり、時計が止ま

●浴室など湿気の多い所。また、水がかかる所や

(霧状になった油分が機械の歯車等に付着し、時計が)

壁や敷物および時計を汚したり傷めることがあ

加湿器の蒸気が直接あたるような所。

●工場、台所など多くの油を使用する所。

●ビニール系素材の壁や敷物等の上。

●振動のある所。不安定な所。

止まることがあります。

ります。

●塵、埃の多い所。 暑い場所(+50℃以上)

ることがあります。



●大型テレビ・スピーカーのそばや、強い磁気の ある所。



振動の激しい場所



温気の多い場所

●木枠の時計の場合には、空気が非常に乾燥した状態や湿気の多い 状態が続くと、枠が傷むことがあります。また、40度以上の高温

●電波ノイズを発生させるものの近く。

高圧線、テレビ塔、電車の架線の近く。

テレビ、冷蔵庫、エアコン、空気清浄機、パソコン、ファクシミリ 等の家電製品やOA機器の近く。

になりますと、接合部のフクレやハガレが起きる場合があります。

工事現場、空港の近く、軍事基地や交通量の多い所など電波障害の起きる所。 乗り物の中(自動車、電車、飛行機など)

●スチール机等の金属製の家具の上や近く、金属製の壁の近く。

お手入れについて

長くご愛用いただくために、2・3年に一度の点検・調整(有料)を おすすめいたします。販売店にご相談ください。

●ベンジン、シンナー、アルコール、ミガキ粉、各種ブラシなどは使 わないでください。殺虫剤、ヘアスプレーなどもかからないように してください。変色、傷の恐れがあります。

プラスチック枠の時計の場合

- ●枠をふくときは、湿った、やわらかい布でふいてください。
- ●よごれがひどいときは、水でうすめた中性洗剤を少量、やわらかい 布につけてふき、ふいた後で乾ぶきしてください。

木枠・金属枠の時計の場合

●よごれやほこりをとるときは、やわらかい布で乾ぶきしてください。

※お客様が分解しますと、修正不可能になる場合やけがの恐れがあり 大変危険です。また保証の対象外となりますのでご注意ください。

●この時計はメーカー保証です。

保証の内容については別添の保証書をご覧ください。 尚、保証書は日本国内のみ有効です。

また、アフターサービスも海外ではできません。

- ●保証期間中の保証規定に基づいた修理品は、お買い上げ店がお預かりしメー カーが無料で修理いたします。必ず販売店名捺印の保証書を添えてご依 頼ください。
- ●保証期間中でも無料修理の対象とならない修理品および保証期間経過後 の修理品は、ご希望により有料で修理させていただきます。
- ●この時計の修理用部品は、7年間保有しています。 この期間は原則として修理が可能です。

修理用部品とは製品の機能を維持するために不可欠な時計本体の部品です。 修理の可能な期間は、ご使用条件により異なります。また修理可能な場 合でも元通りの精度にならない場合があります。お買い上げ店とよくご 相談ください。

- ●修理のとき、部品・その他の付属品は、一部代替部品を使用させていた だくこともありますので、ご了承ください。
- ●保証期間外、もしくは無料修理の対象とならない修理の際は、本体の修 理料金のほか、取扱店と修理工場との間の往復運賃、諸掛り費用をお客 様にご負担いただきます。代金が標準小売価格を上回る場合があります。
- ●保証期間中・経過後とも、修理品はお客様がお買い上げ店にお持込みい ただきます。修理を依頼されるときはお買い上げ店にご持参ください。
- ●ご不明の点はお客様センターにお問い合わせください。

SEIKO

掛時計

取扱説明書

雷波クロック

このたびはセイコークロック商品をお買い上げいただき、

ありがとうございました。 ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくご 愛用くださいますようお願い申し上げます。なお、この取 扱説明書はお手元に保存し、必要に応じてご覧ください。

この取扱説明書の内容は、予告なしに変わることがあります。

印刷による制限のため、この取扱説明書中の図が、実際の表示と異なる場合 があります。

この時計によって生じたいかなる支出、損益、その他の損失に対してなんら 責任を負いません。

この取扱説明書を製造者の許可なくして変更・複製することを禁じます。

本製品、ならびにアフターサービスなどにつきましてご不明なことが ございましたら、製品本体の裏面または底面に表示してあります製品 番号(品番)をご確認のうえ、セイコークロック(株)お客様センターにお 問い合わせください。

(例:AMOOO、PWOOO、KROOOなど)

フリーダイヤル

お客様センター

0120-315-474

http://www.seiko-clock.co.jp

発売元

セイコークロック株式会社

(T)

症状

説明書番号 ARE-046J

処 置

製品が正常に作動しないときは、修理を依頼 故障かなと思ったときには

考えられる原因

する前に、この表を参考にお調べください。 新しい電池と交換される際は、電池の使用推奨期限をご確認のうえご使用ください。


針が動かない 指定の新しい電池を、電池の向きを確かめて入れて、リセッ 電池が入っていない。 ・指定の新しい電池を、電池の付きを唯かめく入れて、ソビットボタンを押してください。
・電池を入れ直してから確実にリセットボタンを押してください。
・電池端子や接片の表面を拭いてください。また、電池を入れて2~3回まわして、リセットボタンを押してください。
・リセットボタンを押してください。
・受信終了後、通常の運針に戻ります。
・受信終了後、通常の運針に戻ります。
・受信終了後、通常の運針に戻ります。
・受信終了後、通常の運針に戻ります。
・受信が終了すると秒針が動き始めます。
・時刻修正動作が終了してから、角度スイッチ操作をして 電池が正しい向きで入っていない ・電池端子や接片が汚れている。
・静電気などによりマイコンが誤作動している。
・手動受信中または時刻修正中である。
・手動受信中または時刻修正中である。
・暗くなり光センサーが作動している。
・自動受信中である。
・受信に成功し、時刻修正中である。
・リセット後、受信動作中である。
・受信に成功していない。 で停止している スイッチ操作が効かない ・時刻修正動作が終了してから、再度スイッチ操作をして 時刻が合っていない - 、 ・裏面「■電波を受信できなかった場合」をお読みになり、

再度受信させてください。 指定の新しい電池を、電池の向きを確かめて入れて、リセッ 電池の容量が少なくなっている。 きちんとリセットされていない。・電池が入っていない。・電池が正しい向きで入っていない。・電池端子や接片が汚れている。 回転飾りが動かない メロディが鳴らない

・電池場子や接片の表面を採れてください。また、電池を入れて2~3回まわして、リセットボタンを押してください。 ・時計を水平に掛けてください。 ・スイッチを ON にしてください。 ・音量を上げてください。 ・時計周囲が明るくなると鳴ります。照明をつけている場 ・時計がかたむいている。・切替スイッチが OFF になっている。・音量が下がっている。 ョョル・ハットいる。 暗くなり光センサーが作動している。 合でも時計周辺が暗くなるとメロディは鳴りません。 指定の新しい電池を、電池の向きを確かめて入れて、リセッ 電池の容量が少なくなっている。 およりがしい電池を、電池の向きを確かめて入れて、ケビケトボタンを押してください。 指定の新しい電池を、電池の向きを確かめて入れて、リセットボタンを押してください。 メロディが途中で止まる 電池の容量が少なくなっている。

ご使用方法

■ 操作部 時計のデザインにより電池、ボタンの位置等は異なる場合があります。



ご使用の前に付属品をご確認ください。


- ●単2アルカリ乾電池4個 ●取扱説明書(本書)1枚 ●保証書1枚
- ●掛け具 / ①木ねじ1本→木の厚い壁・木の柱専用
 - 、②掛金具1個、釘5本(うち1本は予備)→石膏ボードの壁専用人

■ ご使用方法

1. 電池を入れてください

(単2アルカリ乾電池4個)

裏面のふたを開けて電池を入れてください。 ⊕ をまちがえないように注意してください。



2. リセットボタンを押してください

リセットボタンを先端の細いもので押してください。 受信を開始し、自動的に現在時刻に合わせます。

- ●秒針が「12時の位置」で停止後、時分針が動き出し、下記時刻のいずれかで一時停止し、電波受信を開始します。 (1:50, 3:10, 5:50, 6:10, 8:30, 9:10, 11:10, 12:10)
- ●受信中(最長約20分間)はLEDライトが受信状態に応じて点灯します。

(右記「■受信状態について」をご覧ください。)

<受信に成功した場合>

LEDライトが消灯し、自動的に時分針を現在時刻に合わせます。その後「O秒」になると同時に秒針が動き出します。

<受信できなかった場合>

LEDライト消灯後、ただちに針が動き出します。このとき時刻修正は行いません。

右記「■電波を受信できなかった場合」にしたがって場所を変えて再度受信させるか、手動操作で時分針を現在時刻に合わせてください。

注)電池交換後は、必ずリセットボタンを押してください。

3. ふたを閉めてください

裏面のふたを元の位置にはめこんでください。

4. メロディを設定してください

- ① 3つのモニターボタン(左・中・右)の中から、毎正時に鳴らしたい曲のジャンルを選択し、ボタンを押してください。 (設定後、選択したモニターボタン以外を押すと設定が変更されますのでご注意ください。)
- ●3つのジャンル(各6曲、計18曲)から1ジャンル(6曲)を設定できます。
- ●メロディは正時ごとに切り替わります。
- ② メロディ操作部の切替スイッチをONまたはOFFにして ください。

ON : 毎正時にメロディ演奏とパフォーマンスを行います。 **OFF** : 毎正時になってもメロディ演奏もパフォーマンスも 行いません。

- ●光センサーによる自動鳴止めについて 暗い所では、報時は致しませんので、メロディやパフォー マンスを気にすることなくおやすみになれます。
- 3 メロディ操作部の音量調節つまみをまわして、音量を調節してください。

MAX: 音量 最大 MIN: 音量 最小

5. 時計を設置してください

本機を使用したい場所に設置してください。 この際、窓際などできるだけ電波を受信しやすい場所に掛けてください。

■ 使用上のご注意

のうえご使用ください。

●指針(針の表示)誤差について アナログ時計の特性上、指針誤差が生じる場合があります。 秒針、分針、時針共通:±2度以内(1分単位の目盛がある場合は1/3目盛相当以内)

●海外でのご使用について この製品は、日本標準電波仕様ですので、海外では電波修正機 能のご使用はできません。右記 その他の機能 「■自動受信を止めるには」をご参照

●電池交換後は、必ずリセットボタンを押してください。

その他の機能

■ 受信状態について

リセット後の受信中、または手動受信中は、以下のようにLEDライトの色によって受信状態を表示します。 ただし自動受信中はLEDライトは点灯しません。

LEDライトの状態	受信 状態				
"緑"が点灯	電波状態が良く受信可能				
"緑"が点灯し、たまに"赤"が点灯	電波状態が比較的良く受信成功の可能性がある				
"赤"と"緑"が同じくらいの割合で点灯	電波状態が悪く受信成功の可能性が低い				
"赤"が点灯し、たまに"緑"が点灯	電波状態が悪く受信成功の可能性が非常に低い				
"赤"が点灯	電波状態が悪く受信不可能 (受信開始後最初の約2秒間は必ず"赤"が点灯します)				

■ 受信結果について

通常ご使用中にAボタンを1回押す(2秒以下)と以下のようにLEDライトの色によって電波受信結果を表示します。

"緑"が点滅:24時間以内に受信に成功しています。 "赤"が点滅:24時間以内に一度も受信できていません。

■ 自動受信について

毎日午前2時に2つの電波(40kHz、60kHz)のうち、最適な 一方を選択し、すべての信号(カレンダー/時刻)を受信します。 以後3時間ごとに「秒」のみの補正を繰り返します。

●受信中(最長約20分間)は針が不規則な動きをすることがあります。 秒針:12時の位置で停止 分針:約30秒毎に運針

■ 電波が受信できなかった場合

1. 電波を手動で受信させ、時刻を合わせる

AボタンをLEDライトの"赤"が点灯するまで(約2秒)押し続けると、針が停止し受信を開始します。受信に要する時間は、最長約20分間です。

- ●受信中は、LEDライトが受信状態に応じて点灯します。(上記「■受信状態について」をご覧ください。)
- ●受信できなかった場合、針は元の時刻に戻ります。場所を変えても う一度受信させてください。
- ●詳しくは (電波クロックについて) をご覧ください。 また、夜間は昼間にくらべて受信状態が良くなりますので、昼間に 受信できなかった場合でも翌日までに自動で受信できる場合があり ます。

2. 手動で時刻を合わせる

電波を受信できない場合は、手動で時刻を合わせることができます。

- ① Bボタンを秒針が早送りするまで(約2秒)押し続けてください。秒針が「12時の位置」で停止します。
- ② Aボタンを1回押すと、分針を1分送り、押し続けるとボタンを放すまで、送り続けます。
- ③ B ボタンを押すと同時に、針が動き出します。

■ 受信中・報時中の操作について

受信中・報時中の操作は以下のようになります。

操作動作	鳴り止め (ON→OFF)	試し鳴らし (モニター)	手動受信	受信結果表示
報時中	メロディが鳴り止まる	次の曲を演奏する	受信を開始する	受信結果を表示する
試し鳴らし中	メロディが鳴り止まる	次の曲を演奏する	受信を開始する	受信結果を表示する
自動受信中		メロディを演奏する	受信を開始する	受信結果を表示する
手動受信中		メロディを演奏する		無効

■ 試し鳴らし (モニター) について

モニターボタンを押すと、時刻に関係なくいつでもパフォーマンスを行います。また、モニターボタンを押すごとに曲が切り替わり、 曲を順に聞くことができます。

- ※メロディ設定後、選択したモニターボタン以外を押すと設定が変更されますのでご注意ください。
- ■試し鳴らしを途中で止めるときは、メロディ操作部の切替スイッチを一旦ONに合わせてからOFFにしてください。

電波クロックについて

■電波時計/電波修正機能とは


正確な時刻およびカレンダー情報をのせた標準電波を受信することにより、現 在時刻を表示する時計です。

■標準電波とは

情報通信研究機構(NICT)が運用している時刻情報をのせた電波で、国内2ヵ所の標準電波送信所からそれぞれ異なる周波数で送信されています。 標準電波の時刻情報はおよそ10万年に1秒の誤差という超高精度を保つ『原子時計』によるものです。

■電波受信について

標準電波が受信可能な地域は条件によって異なりますが、送信所(東・西2ヶ所)からおおむね1000km~1200kmです。この製品は40kHz(東・福島送信所)のいずれか受信しやすい電波を自動的に選標準電波送信所以し受信します。ただし、天候、置き場所、時計の向き、時間帯あるいは地形や建物の影響などによって受信できない場合があります。



■ご注意

- ●電波障害等により、誤った受信をした際に、誤った時刻を表示する場合があります。また使用場所・電波状況によっては受信できない事があります。このような時は、場所を変えてお使いください。
- ●電波を受信できない場合は、内蔵クオーツの精度で計時します。
- ●標準電波は、毎時15分と45分からの各1分間はコールサインの送信を行うため一部時刻情報の送信を中断します。また設備のメンテナンスや落雷などの影響により停波することがあります。停波に関する情報は、弊社ホームページをご覧になるか、お客様センターにお問い合わせください。
 (ホームページアドレス http://www.seiko-clock.co.ip)

■使用場所について

本製品は、テレビやラジオと同様に電波を受信するものです。ご使用の際はできるだけ、電波を受けやすい窓際などにおいてください。次のような環境条件では正確に受信できないことがあります。

- ●ビルの中、ビルの谷間、地下。
- ●高圧線、テレビ塔、電車の架線の近く。
- ●テレビ、冷蔵庫、エアコン、空気清浄機、パソコン、ファクシミリ等の家電製品やOA機器の近く。
- ●工事現場、空港や軍事基地の近く、交通量の多い所など、電波障害の起きる所。
- ●乗り物の中(自動車、電車、飛行機など)
- ●その他電波ノイズを発生させるものの近く。
- ●スチール机等の金属製の家具の上や近く。









■ 光センサーによる自動秒針停止機能について

光センサーにより明るさを検出し、暗くなると秒針が「12時の位置」で停止します。明るくなると「0秒」に合わせて秒針が動き出します

●秒針が停止している間でも、時分針は正しい時刻を表示しています。

■ 自動受信を止めるには

この時計には自動受信を止める機能があります。 (誤受信の防止や、設定時刻をずらしてお使いになりたい場合などに ご使用ください。)

- ① 電池を入れてリセットボタンを押した後に、AボタンをLEDライトが点滅をはじめるまで(約7秒)押し続けてください。
- ② 秒針が「12時の位置」で停止後、時分針が動き出し、下記時刻の いずれかで一時停止します。

(1:50, 3:10, 5:50, 6:10, 8:30, 9:10, 11:10, 12:10)

- ③ 秒針が動き出したら、左記「■電波が受信できなかった場合 2.手動で時刻を合わせる」にしたがって時刻を合わせてください。
- ●この機能を設定した後もAボタンをLEDライトの"赤"が点灯するまで(約2秒)押し続けると手動受信を開始しますが、その後自動受信はしません。
- ●この機能を解除するには、リセットボタンを押してください。
- 注)通常ご使用の状態で自動受信を止めるには、AボタンをLEDライトの "赤"がいったん点灯し、その後消灯するまで(約7秒)押し続けて ください。

■ 回転飾りの動かしかた

電池をセットすると、自動的に回転飾りが動き始めます。 斜めに掛けたり、水平でない所に設置すると、回転飾りが動かない 場合があります。